



Aureol Groove
In-Ear-Hörer



Inhalt

Allgemeine Hinweise und Informationen2

Sicherheitshinweise3

In-Ear-Hörer anschließen4

Handhabung4

Reinigung4

Technische Daten4

Sicherheitshinweise

! Erstickungsgefahr für Kinder!
Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile vom In-Ear-Hörer abziehen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

! Gefahr für das Gehör!
Übermäßiger Schalldruck kann bei Verwendung von Ohrhörern den Verlust des Hörsinns verursachen. Vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über In-Ear-Hörer.

In-Ear-Hörer gehören nur an Kopfhörerausgänge! Nicht an den Lautsprecher Ausgang eines Verstärkers anschließen.

Stellen Sie den Lautstärkeregler Ihrer Audioquelle auf einen niedrigen Pegel ein, bevor Sie die In-Ear-Hörer in Ihre Ohren stecken.

! Gefahr im Straßenverkehr!
In-Ear-Hörer dämpfen Außengeräusche stark ab. Tragen Sie Ihre In-Ear-Hörer deshalb aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht beim Führen von Kraftfahrzeugen oder beim Rad fahren.

! Verletzungsgefahr!
Wenn Sie die Hörmuscheln austauschen, bringen Sie sie fest an den Kopfhörern an, damit sie sich nicht lösen und im Ohr stecken bleiben.

Suchen Sie einen Hals-Nasen-Ohrenarzt auf, wenn eine Hörmuschel im Gehörgang steckt und Sie sie nicht selbst herausziehen können.

Benutzen Sie Ihre Ohrhörer nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

! Beschädigungsgefahr!
Schützen Sie Ihre Ohrhörer vor Nässe, Feuchtigkeit, Hitze (z.B. im Sommer im Auto) und mechanischen Einwirkungen (z.B. starken Stößen, Druck und Fall).

Nehmen Sie die Ohrhörer heraus, bevor Sie Haarspray verwenden.

Ziehen Sie zum Herausnehmen der Ohrhörer nicht am Kabel.

Allgemeine Hinweise und Informationen

Zur Kenntnisnahme

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Lautsprecher Teufel GmbH dar. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Lautsprecher Teufel GmbH darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.

© Lautsprecher Teufel GmbH
Version 1.0
November 2009

Reklamation


Im Falle einer Reklamation benötigen wir zur Bearbeitung unbedingt folgende Angaben:

- 1. Rechnungs-Nummer**
Zu finden auf dem Kaufbeleg (der dem Produkt beiliegt) oder der Auftragsbestätigung, die Sie als PDF-Dokument erhalten haben, z.B. 4322543
- 2. Serien-Nummer bzw. Los-Nummer**
Zu finden auf der Verpackung des Gerätes, z. B. Serien-Nummer: UL 04007480121A
- Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Kontakt


Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:
Lautsprecher Teufel GmbH
Gewerbehof Bülowbogen · Bülowstraße 66
10783 Berlin (Germany)
Tel.: +49 (0)30 - 300 930 0
Fax: +49 (0)30 - 300 930 930
www.teufel.de

In-Ear-Hörer anschließen



Stecken Sie den 3,5 mm Klinkenstecker in die Kopfhöreranschlussbuchse Ihrer Audioquelle.

Handhabung



1. Ihre In-Ear-Hörer sind mit **L** (linkes Ohr) und **R** (rechtes Ohr) gekennzeichnet. Nehmen Sie die Ohrhörer entsprechend der Kennzeichnung wie oben dargestellt in die Hände.
2. Stecken Sie die Ohrhörer mit den Kabeln nach unten in die Gehörgänge. Die Hörer müssen fest sitzen und gut abschließen. Sollte dies nicht der Fall sein und die Hörmuscheln zu groß oder zu klein sein, tauschen Sie diese gegen ein anderes beiliegendes Paar Hörmuscheln aus.
3. Ziehen Sie beim Herausnehmen nicht am Kabel, sondern fassen Sie den Hörer am Gehäuse an und ziehen Sie ihn mit einer Drehbewegung aus dem Ohr heraus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie die In-Ear-Hörer ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind. Die In-Ear-Hörer sind zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.



Bevor Sie die In-Ear-Hörer in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.


Entsorgung des Geräts



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Hörmuschel austauschen

Wenn die Hörmuscheln nicht richtig sitzen, sind tiefe Bässe kaum zu hören. Versuchen Sie die Tonqualität zunächst zu verbessern, indem Sie die Position der Hörmuscheln korrigieren bis sie gut sitzen und fest anliegen. Reicht dies nicht aus, sollten Sie die mitgelieferten Hörmuscheln der Größe **S** (klein) oder **L** (groß) aufstecken.



Wenn Sie die Hörmuscheln austauschen, bringen Sie sie fest an den Kopfhörern an, damit sie sich nicht lösen und im Ohr stecken bleiben.

Reinigung

Die Schallkanäle der Hörer können sich mit Cerumen (Ohrenschmalz) zusetzen. Reinigen Sie die Hörmuscheln deshalb regelmäßig. Ein verstopfter Hörer klingt nicht nur leiser und schlechter, sondern kann auch beschädigt werden, weil das Nachregeln der Lautstärke den Ohrhörer überlasten kann!

Technische Daten

Eingangsleistung:	max. 3mW
Impedanz:	16Ω ±15%
Empfindlichkeit:	104±4dB bei 1 KHz